

Gebrauchshinweis

Count-Down Timer

Gebrauchsanweisung:

Inbetriebnahme:

1. Entfernen Sie den Batteriekontakt-Schutz sofern dieses nicht bereits geschehen ist.

Batteriewechsel:

1. Drehen sie dazu den Batteriedeckel mit einem geeigneten Gegenstand in Pfeilrichtung „OPEN“.
2. Ersetzen Sie die Knopfzelle (LR1130). Auf richtige Polung achten!
3. Setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf und schließen diesen durch Drehung in Richtung „CLOSE“.

Timer:

1. Schalten Sie den Timer mit dem auf der Rückseite befindlichen Schalter an („ON“)
2. Setzen Sie die gewünschte Countdown-Zeit mit den Tasten „MIN“ und „SEC“ (bis zu 99 Min. / 59 Sek.)
3. Starten Sie den Countdown durch Drücken der Taste „STARTSTOP“. Die Anzeigen „M“ und „S“ blinken bei aktiviertem Countdown.
4. Der Countdown kann jederzeit durch erneutes Drücken von „STARTSTOP“ beendet / unterbrochen werden.
5. Am Ende der Zeit ertönt ein Warnton, dieser kann durch Drücken von „STARTSTOP“ ausgeschaltet werden.
6. Wenn keine Countdown-Zeit eingegeben wird (Anzeige 00 00), kann der Countdown Timer als Stoppuhr verwendet werden. Durch „STARTSTOP“ beginnt / endet die Stoppzeit.
7. Durch gleichzeitige Drücken von „MIN“ und „SEC“ wird die eingestellte Countdown-Zeit (bzw. aufgelaufene Stoppzeit) zurück gesetzt.
8. Schalten Sie den Countdown Timer nach Gebrauch aus (Schalter auf der Rückseite auf „OFF“).
9. Der Countdown Timer kann mit dem rückseitigen Magnet praktisch an metallenen Objekten befestigt werden.



Technische Daten:

Batterien: 1x LR1130 1,5 Volt
Maße: ca. 70x52x10 mm (LxBxH)
Gewicht: ca. 24g



Sicherheitshinweise:

Der Countdown Timer ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Vor übermäßiger Hitze sowie großer Feuchtigkeit schützen.

Beschädigung: Bei offensichtlicher Beschädigung darf der Countdown Timer nicht mehr verwendet werden. Nehmen Sie keine Veränderungen vor und verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

Reinigung: Reinigen Sie den Countdown Timer mit einem weichen Tuch, keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Verschluckungsgefahr: Der Countdown Timer enthält Kleinteile - ACHTUNG, Verschluckungsgefahr! Nicht geeignet für Kleinkinder und Kinder.

Batterien: Entsorgen Sie leere Batterien nicht im Hausmüll, sondern geben Sie diese an den entsprechenden Sammelstellen zur Entsorgung ab.

Heben Sie sich diese Sicherheitshinweise