

# Gebrauchshinweis

## Selfie Stick



### Sicherheitshinweise:

Der Selfie Stick ist nur für die bestimmungsgemässe Verwendung vorgesehen. Vor übermässiger Hitze sowie Nässe schützen.

**Beschädigung:** Bei offensichtlicher Beschädigung darf der Selfie Stick nicht mehr verwendet werden.

Nehmen Sie keine Veränderungen vor und verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

**Reinigung:** Reinigen Sie den Selfie Stick mit einem weichen Tuch, keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

**Vor Kleinkindern fern halten, kein Spielzeug.**

**Kleinteile nicht verschlucken - Erstickungsgefahr!**

Heben Sie sich diese Sicherheitshinweise sorgfältig auf.

## Benutzung

Starten Sie die Foto-App auf Ihrem Smartphone. Die Auslösung des Fotos geschieht durch Betätigung des Druckknopfes am Griff des Selfie Stick. Alle Einstellungen zu Bildqualität, Kamera-Auswahl, Belichtung, etc. nehmen Sie wie gewohnt am Smartphone vor. Der Selfie Stick dient nur zur Foto-Auslösung.



Auslösefunktion:

**Die Auslösefunktion über die Kopfhörer-Buchse löst ein Foto über die Lauter-Taste am Smartphone aus. Nicht alle Foto-Apps haben diese Funktion aktiviert bzw. unterstützen diese!**

Testen können Sie dies, wenn Sie an Ihrem Smartphone bei geöffneter Foto-App die Lauter-Taste betätigen. Wenn

Ihr Smartphone ein Foto auslöst - funktioniert der Selfie Stick ebenfalls. Ansonsten versuchen Sie in den Einstellungen der Foto-App die Lauter-Taste als Auslösetaste -

falls die Foto-App das unterstützt - einzustellen.

Alternativ empfiehlt sich der Einsatz einer Foto-App, die diese Funktion unterstützt. Die kostenlose Foto-App **Camera360** (erhältlich im Playstore / iTunes) bietet diese Möglichkeit.

## Inbetriebnahme

Fixieren Sie Ihr Smartphone mit der Spann-Vorrichtung in der dafür vorgesehenen Halterung am Selfie Stick. Achten Sie darauf, dass die Gummi-Halterung das Smartphone fest umschliesst. Sorgen Sie auch dafür, dass die Kamera-Linse freies Sichtfeld hat.

Stecken Sie den 1,5mm Klinkenstecker des Selfie Stick in die Kopfhörer-Buchse des Smartphones. Durch den Teleskop-Stiel kann die Höhe des Selfie Stick stufenlos



variiert werden. Die Neigung des Kopfes kann ebenfalls stufenlos verstellt werden und mit der Handmutter fixiert werden.

Der Selfie Stick ist nun einsatzbereit.

Der Halte-Kopf für das Smartphone kann mittels der Rändelschraube abgeschraubt werden. Dadurch kann der Selfie Stick auch mit einem Foto mit handelsüblicher Foto-Befestigung verwendet werden.

## Weitere Hinweise

- Ziehen Sie den Teleskop-Stiel nicht mit Gewalt auseinander, damit die Funktion nicht beschädigt wird.

- Prüfen Sie immer, ob Ihr Smartphone ordnungsgemäss in der Halterung fixiert ist und das alle Feststellschrauben am Selfie Stick angezogen sind

- Achten Sie darauf, das Kabel möglichst pfleglich zu behandeln.

- Fotografieren Sie nur Personen, die auch damit einverstanden sind - Sie ersparen sich Unannehmlichkeiten.

- Halten Sie sich immer an Foto-Verbote.

