

# Gebrauchshinweis

## Tisch Wetterstation



### Sicherheitshinweise:

Die Tisch Wetterstation ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Vor übermäßiger Hitze sowie Nässe schützen.

**Beschädigung:** Bei offensichtlicher Beschädigung darf die Tisch Wetterstation nicht mehr verwendet werden.

Nehmen Sie keine Veränderungen vor und verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

**Reinigung:** Reinigen Sie die Tisch Wetterstation mit einem weichen Tuch, keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

**Verschluckungsgefahr:** Die Tisch Wetterstation enthält Kleinteile - **ACHTUNG, nicht verschlucken, Erstickungsgefahr!**

Nicht geeignet für Kleinkinder und Kinder.

Heben Sie sich diese Sicherheitshinweise sorgfältig auf.

**Batterien:** Entsorgen Sie leere Batterien nicht im Hausmüll, sondern geben Sie diese an den entsprechenden Sammelstellen zur Entsorgung ab.

## Einstellen Zeit / Datum / Alarm

### Generell

Setzen Sie vor dem ersten Gebrauch die Batterien in das Gehäuse bzw. entfernen Sie den Kontaktschutz. Machen Sie sich mit den Symbolen der Anzeige vertraut (siehe 11).

Mit der „MODE“-Taste wechseln Sie zwischen Zeit- / Alarm- und Datum-Anzeige.

### 1. Zurück zur Uhrzeit-Anzeige

Sie verlassen den Einstell-Modus und kehren zur jeweiligen Anzeige zurück indem Sie die „MODE“-Taste drücken oder für längere Zeit (ca. 20 Sekunden) keine Einstellung mehr vornehmen. Zurück zur Uhrzeit-Anzeige gelangen Sie durch mehrmaliges Drücken der „MODE“-Taste oder längere Zeit ohne Tastendruck (ca. 20 Sekunden).

### 2. Zeit einstellen

- Drücken Sie die „MODE“-Taste bis die Uhrzeit-Anzeige erscheint.
- Drücken und halten Sie die „SET“-Taste für 2 Sekunden. Es erscheint die Anzeige 12Hr / 24Hr (blinkend).
- Drücken Sie „UP / DOWN“ um zwischen 12/24h-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie „SET“ um zur Einstellung der Zeit zu gelangen.
- Setzen Sie nacheinander die Stunde und Minute mittels „UP / DOWN“. Bestätigen Sie jede Eingabe mit „SET“.

Kehren Sie zur Uhrzeit-Anzeige zurück (siehe 1).

### 3. Datum einstellen

- Drücken Sie die „MODE“-Taste bis die Datum-Anzeige erscheint.
- Drücken und halten Sie die „SET“-Taste für 2 Sekunden. Es erscheint die Anzeige Jahr (blinkend).
- Setzen Sie nacheinander das Jahr, Monat und Tag mittels „UP / DOWN“. Bestätigen Sie jede Eingabe mit „SET“. Die Tagesanzeige wird automatisch zum eingestellten Datum angepasst.

Kehren Sie zur Datum-Anzeige zurück (siehe 1).

### 4. Temperatur / Luftfeuchtigkeit

Die Tisch Wetterstation zeigt dauerhaft die aktuelle Temperatur und Luftfeuchte an. Über der Temperatur-Anzeige wird die aktuelle Wettersituation grafisch simuliert. Die Temperatur-Anzeige können Sie in der Uhrzeit-Anzeige durch drücken der „SET“-Taste zwischen C° und F° umschalten.

### 5. Alarm einstellen

- Drücken Sie die „MODE“-Taste bis die Alarm-Anzeige erscheint (Symbol ALM in der Wochentagsanzeige).
- Drücken und halten Sie die „SET“-Taste für 2 Sekunden. Es erscheint die Anzeige Alarmstunde (blinkend).
- Setzen Sie nacheinander die Stunde, Minute mittels „UP / DOWN“. Bestätigen Sie jede Eingabe mit „SET“.

Kehren Sie zur Alarm-Anzeige zurück (siehe 1).

Den Alarm aktivieren/deaktivieren Sie indem Sie in der Alarm-Anzeige die „UP“-Taste drücken. In der Uhrzeit-Anzeige erscheint bei aktiviertem Alarm das Alarm-Symbol.

### 6. Stundensignal

In der Alarmanzeige können Sie mit der „UP“-Taste neben der Aktivierung / Deaktivierung des Alarms das Stundensignal ein-/ ausschalten. Durch mehrmaliges Drücken der „UP“-Taste können Sie Alarm / Stundensignal (Alarm -> Stundensignal -> beide an -> beide aus) aus ein- bzw. ausschalten. Zur Bestätigung erscheinen Alarm / Stundensignal im Uhrzeit-Display.

Kehren Sie zur Uhrzeit-Anzeige zurück (siehe 1).

### 7. Snooze / Alarm unterbrechen

In der Uhrzeit-Anzeige können Sie bei klingelndem Alarm mit der „DOWN“-Taste die Snooze-Funktion aktivieren (Snooze-Symbol). Bei aktivierter Snooze-Funktion wird der Alarm alle 4 Minuten für jeweils 1 Minute Alarmzeit wiederholt. Jede andere Taste unterbricht den Alarm.

### 8. MAX/MIN Display Temperatur / Luftfeuchtigkeit

Die Tisch Wetterstation speichert die maximale/minimale Temperatur und Luftfeuchte. Zur Anzeige der maximalen Temperatur / Luftfeuchte drücken Sie in der Uhrzeit-Anzeige die „UP“-Taste einmal. Das „MAX“-Symbol erscheint. Durch erneutes drücken der „UP“-Taste erscheint die minimale Temperatur / Luftfeuchte (MIN-Symbol erscheint). Durch erneutes drücken der „UP“-Taste erscheint wieder die aktuelle Temperatur / Luftfeuchte.

Durch drücken der „UP“-Taste in der Uhrzeit-Anzeige für zwei Sekunden löschen

## Batteriewechsel / Symbole

Tisch Wetterstation.

Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gehäuse und ersetzen Sie diese (2x AAA).

Auf richtige Polung achten!

Setzen Sie den Batteriefach-Deckel wieder in das Gehäuse und verschließen Sie diesen.

Beginnen Sie dann erneut mit Ihren Einstellungen.

### 10. Hintergrundbeleuchtung

In der Zeitanzeige wird durch Drücken der Licht-Taste die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Diese erlischt nach ca. 5 Sekunden wieder.

### 11. Symbole

