

Bedienungsanleitung Wanduhr

Bedienungshinweis

Auf der Rückseite der Wanduhr befinden sich Batteriefächer. Bitte vor Inbetriebnahme die Kontaktunterbrechungen vorsichtig herausziehen, bzw. mitgelieferte Batterien entsprechend der Polarität, wie angezeigt einlegen. Die Uhrzeit wird über das schwarze Rad am Uhrwerk eingestellt.

Entsorgungshinweis:

Dieses Elektronikgerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei der Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Produkt-Sicherheitshinweis:

Diese Bedienungsanleitung dient dazu Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.

Gewährleistung:

Auf dieses Produkt erhalten Sie bei Kauf zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Führen Sie Reparaturen nie selbst durch. Verwenden Sie dieses Produkt nur in der bestimmungsmäßigen Art. Das Produkt kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
AGB's unter: www.top-werbemittel.de